


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-TH102 |
| **Gruppo prodotti:** | Misuratori della condizioni ambientali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | temperatura |
| **Tipo di strumento di misura:** | digitale |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | (1000) |
| **Ambito di misurazione della temperatura:** | -200...1370°C |
| **Precisione di misurazione della temperatura:** | ±(1% + 1°C) |

| | |
|---|---|
| **Risoluzione di misurazione della temperatura:** | 0,1°C |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria LR03 AAA 1,5V x4 |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/T1-T2, spegnimento automatico |
| **Misurazione:** | temperatura |
| **Unità di misurazione:** | °C, °F |
| **Accessori compatibili:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,266 kg |