


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-585B |
| **Produktová skupina:** | Digitálne multimetre |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ meracieho prístroja:** | číslicový multimeter |
| **Meranie:** | frekvencie, kapacity, napätia AC, napätia DC, odporu, prúdu AC, prúdu DC, teploty |
| **Druh použitého displeja:** | LCD |
| **Parametre zobrazenia:** | 4,5 číslice (19999) |
| **Vzorkovanie:** | 3x/s |
| **Rozsah merania napätia DC:** | 10µV...200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Presnosť merania napätia DC:** | ±(0,1% + 5 digit) |
| **Rozsah merania napätia AC:** | 100µV...2V, 20V, 200V, 750V |
| **Šírka pásma pre meranie napätia AC:** | 40...400Hz |
| **Rozsah merania prúdu DC:** | 10nA...200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A |
| **Presnosť merania prúdu DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Rozsah merania prúdu AC:** | 1µA...20mA, 200mA, 20A |
| **Presnosť merania prúdu AC:** | ±(1,5% + 25 digit) |
| **Šírka pásma pre meranie prúdu AC:** | 40...200Hz |
| **Meranie skutočnej efektívnej hodnoty:** | True RMS AC |
| **Rozsah merania odporu:** | 1...200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 200MΩ |
| **Rozsah merania kapacity:** | 1pF...20nF, 2µF, 2mF |
| **Presnosť merania kapacity:** | ±(3,5%+ 10 digit) |
| **Rozsah merania kmitočtu:** | 1...20kHz, 200kHz |
| **Presnosť merania kmitočtu:** | ±(3%+150 digit) |

| | |
|---|---|
| **Rozsah merania teploty:** | -10...1000°C |
| **Presnosť merania teploty:** | ±(0,8% + 40 digit) |
| **Presnosť merania odporu:** | ±(0,4%+5 digit) |
| **Rozlíšenie merania teploty:** | 0,1°C |
| **Test diódy:** | 1mA @3V |
| **Test prechodnosti obvodu:** | akustický signál, <70Ω |
| **Hmotnosť s batériou:** | 400g |
| **Zdroj napájania:** | batéria 6F22 9V x1 |
| **Štandardná výbava:** | kvapková sonda typu K s banánikmi 4mm TP-09, meracie káble |
| **Voliteľné príslušenstvo:** | mäkké puzdro AX-58P, meracie káble AX-TL-4B1-B, meracie káble AX-TL-4B1-BL, meracie káble AX-TL-4B1-R, meracie káble AX-TL-BNC-4BP2, meracie káble AX-TLP-001, meracie káble AX-TLP-001T, meracie káble AX-TLP-002, meracie káble AX-TLP-003, meracie káble AX-TLS-001B, meracie káble AX-TLS-002B, meracie káble AX-TLS-003A, meracie káble AX-TLS-004A, meracie káble AX-TLS-005A, meracie káble AX-TLS-007S, merací pinzeta AX-TLP-TW-01 |
| **Zhodné s normou:** | CAT IV 600V, EN 61010 |

| | |
|---|---|
| **Súvisiace produkty:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Rozmery (šír. x výš. x hĺb.):** | 97x189x35mm |
| **Vlastnosti meracích prístrojov:** | automatické vypínanie, funkcia HOLD (podržanie údaja zobrazovača), nárazuvzdorný kryt (holster), ručné prepínanie rozsahov, ukazovateľ nízkej úrovne nabitia batérií, univerzálny |
| **Batéria / akumulátor:** | nie je |
| **Výška zobrazovača 1:** | 32mm |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,643 kg |