


| | |
|---|---|
| **Символ:** | AX-TH102 |
| **Група продукти:** | Измерв. уреди за парам. на околн. среда |

## Параметри на продукта

| | |
|---|---|
| **Тип измервател:** | температура |
| **Вид на измервателния уред:** | цифров |
| **Вид на използвания дисплей:** | LCD |
| **Параметри на дисплея:** | (1000) |
| **Обхват на измервана температура:** | -200...1370°C |

| | |
|---|---|
| **Точност на измерване на температура:** | ±(1% + 1°C) |
| **Резолюция на измерваната температура:** | 0,1°C |
| **Източник на захранване:** | батерия LR03 AAA 1,5V x4 |
| **Свойства на измервателните уреди:** | автоматично изключване, функция HOLD (задържане на показанията на дисплея), функцияMIN/MAX/T1-T2 |
| **Измерване:** | температура |
| **Единица за измерване:** | °C, °F |
| **Артикули използвани заедно:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

# Допълнителни информации

| | |
|---|---|
| **Бруто тегло:** | 0,266 kg |