


| | |
|---|---|
| **Simbolo:** | AX-595 |
| **Gruppo prodotti:** | Multimetri digitali |

# Parametri prodotti

| | |
|---|---|
| **Tipo di misuratore:** | multimetro digitale |
| **Interfaccia:** | USB |
| **Misurazione:** | capacità, corrente AC, corrente DC, frequenza, relativo, resistenza, temperatura, tensione AC, tensione DC |
| **Genere di display utilizzato:** | LCD |
| **Visualizza i parametri:** | (5999) |
| **Campionamento:** | 3x/s |
| **Ambito di misurazione della tensione DC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |

| | |
|---|---|
| **Precisione di misurazione della tensione DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |
| **Ambito di misurazione della tensione AC:** | 1mV...6V, 60V, 600V, 750V |
| **Precisione di misurazione della tensione AC:** | ±(1% + 6 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente DC:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente DC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Ambito di misurazione della corrente AC:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Precisione di misurazione della corrente AC:** | ±(1,5% + 10 digit) |
| **Ambito di misurazione della resistenza:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Ambito di misurazione della capacità:** | 10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF |
| **Precisione di misurazione della capacità:** | ±(3,5%+ 8 digit) |

| | |
|---|---|
| **Ambito di misurazione della frequenza:** | 1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz |
| **Precisione di misurazione della frequenza:** | ±(0,3%+2 digit) |
| **Ambito di misurazione della temperatura:** | -20...1000°C |
| **Precisione di misurazione della resistenza ohmica:** | ±(0,8%+4 digit) |
| **Test del diodo:** | 1mA @3V |
| **Test della continuità del circuito:** | segnale acustico, <30Ω |
| **Peso con batteria:** | 410g |
| **Fonte di alimentazione:** | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Equipaggiamento standard:** | cavo USB, conduttori di misurazione, sonda di temperatura tipo K |
| **Equipaggiamento opzionale:** | fili di misurazione AX-TL-4B1-B, fili di misurazione AX-TL-4B1-BL, fili di misurazione AX-TL-4B1-R, fili di misurazione AX-TL-BNC-4BP2, fili di misurazione AX-TLP-001, fili di misurazione AX-TLP-001T, fili di misurazione AX-TLP-002, fili di misurazione AX-TLP-003, fili di misurazione AX-TLS-001B, fili di misurazione AX-TLS-002B, fili di misurazione AX-TLS-003A, fili di misurazione AX-TLS-004A, fili di misurazione AX-TLS-005A, fili di misurazione AX-TLS-007S, fili di misurazione PPOM-14, pinzetta di misurazione AX-TLP-TW-01 |

| | |
|---|---|
| **Conformita con la norma:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Accessori compatibili:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Dimensioni (larg. x alt. x prof.):** | 91x185x49mm |
| **Proprietà degli strumenti di misurazione:** | cambio automatico e manuale degli ambiti, funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX, indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico |
| **Software:** | incluso |
| **Barra grafica:** | si |

# Informazioni aggiuntive

| | |
|---|---|
| **Peso lordo:** | 0,852 kg |