


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | AX-595 |
| **Grupă produse:** | Multimetre digitale |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip aparat măs.:** | multimetru digital |
| **Interfaţă:** | USB |
| **Măsurare:** | capacitanţă, curent alternativ, Curent CC, frecvenţă, relative, rezistenţă, temperatură, tensiune AC, tensiune DC |
| **Subtip afişaj utilizat:** | LCD |
| **Parametri afișați:** | (5999) |
| **Prelevare mostre:** | 3x/s |
| **Interval măsurare tens. DC:** | 0,1...600mV, 6V, 60V, 600V, 1kV |
| **Acurateţe măs. tens. DC:** | ±(0,5% + 4 digit) |

| | |
|---|---|
| **Interval măsurare tens. AC:** | 1mV...6V, 60V, 600V, 750V |
| **Acurateţe măs. tens. AC:** | ±(1% + 6 digit) |
| **Interval măs. curent DC:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent DC:** | ±(1% + 10 digit) |
| **Interval măs. curent AC:** | 10µA...60mA, 600mA, 6A, 10A |
| **Acurateţe măs. curent AC:** | ±(1,5% + 10 digit) |
| **Interval măsurare rezistenţă:** | 100mΩ...600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ |
| **Interval măsurare capacitate:** | 10pF...40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 200µF |
| **Acurateţe măsurare capacitate:** | ±(3,5%+ 8 digit) |
| **Interval măsurare frecvenţă:** | 1mHz...10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 20MHz |
| **Acurateţe măsurare frecvenţă:** | ±(0,3%+2 digit) |
| **Interval măsurare temperatură:** | -20...1000°C |
| **Acurateţe măs. rezistenţă:** | ±(0,8%+4 digit) |
| **Testare diodă:** | 1mA @3V |

| | |
|---|---|
| **Testare continuitate circuit:** | semnal acustic, <30Ω |
| **Greutate cu baterie:** | 410g |
| **Sursă de alimentare:** | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| **Dotări standard:** | cabluri de măsurare, cablu USB, sondă de temperatură tip K |
| **Dotări opţionale:** | conductori de măsură AX-TL-4B1-B, conductori de măsură AX-TL-4B1-BL, conductori de măsură AX-TL-4B1-R, conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2, conductori de măsură AX-TLP-001, conductori de măsură AX-TLP-001T, conductori de măsură AX-TLP-002, conductori de măsură AX-TLP-003, conductori de măsură AX-TLS-001B, conductori de măsură AX-TLS-002B, conductori de măsură AX-TLS-003A, conductori de măsură AX-TLS-004A, conductori de măsură AX-TLS-005A, conductori de măsură AX-TLS-007S, conductori de măsură PPOM-14, pensetă de măsură AX-TLP-TW-01 |
| **Conform cu norma:** | CAT III 1000V, CAT IV 600V, EN 61010 |
| **Articole conexe:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| **Dimensiuni (W x H x D):** | 91x185x49mm |

| | |
|---|---|
| **Caracteristici aparate de măsură:** | funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj), funcţie MIN/MAX, indicator nivel scăzut baterii, modificare automată şi manuală a intervalelor, oprire automată |
| **Software:** | atașat |
| **Baragraf:** | da |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,852 kg |